



## FICHE TECHNIQUE

# PATYNA I POSTARZANIE PRZEZ OKSYDACJĘ DREWNO BEZ GARBNIKÓW ŚWIERK & ŻYWICZNE JESION... 0852 - 0853

## NA ZEWNĄTRZ – WE WNĘTRZACH

**Do : DOMÓW DREWNIANYCH, PARKIETOW, MEBLI, BOAZERII, RAM, WYROBÓW**

NADAJE WYGLĄD DREWNA NATURALNIE STAREGO. Należy stosować wielokrotnie. Rezultat jest zadziwiający, a koszt wyraźnie niższy niż starego drewna z odzysku. Zapewnia wygląd jednolity i trwały ponieważ doprowadzamy do naturalnej oksydacji.

Jest to oksydacja wykonywana na drewnie starym lub nowym, nie lakierowanym, nie bejcowanym, nie woskowanym. **By dobrze opanować metodę zaleca się przeprowadzenie kilku prób.** Możliwość uzyskania dużego wyboru patyn i kolorów, zależy to od inwencji i fantazji użytkownika.

### PRZYGOTOWANIE DREWNA :

Można stosować do drewna tartaczego, przetartego, śrutowanego, ze zgrubieniami, z piaskiem.... Drewno powinno być suche, a produkty nakładane w temperaturze otoczenia, powyżej 15°C.

### SPOSÓB UŻYCIA :

Produkty te mogą być kładzione ręcznie, za pomocą opryskiwacza rolniczego lub pędzlem. Nakładamy obfite, regularne warstwy. Powierzchnię można wyrównać gąbką lub nylonową szczotką. Mogą być stosowane przemysłowo za pomocą automatu lub pompy i suszone w suszarni tunelowej (25°C - 30° i +)

Wszystkie produkty mogą być rozcieńczane wodą, co pozwala na uzyskanie różnych odcieni.

**CZAS SUSZENIA POMIĘDZY NAKŁADANIEM KOLEJNYCH WARSTW MOŻE BYĆ BARDZO KRÓTKI, OTRZYMAMY W TEN SPOSÓB RÓŻNE ODCIENIE**

### SZARY

Nakładamy obfitą równą warstwę Poszarzacza 0853

**Suszenie naturalne** : 1 do 3h w temperaturze otoczenia

Nakładamy obfitą równą warstwę Poszarzacza 0852

**Suszenie naturalne** : 1 do 3h w temperaturze otoczenia

**Nakładamy trzecią warstwę POSZARZACZA 0852, nada to końcowy efekt patynie.**

Suszenie : 1 do 3h w temperaturze otoczenia



## FICHE TECHNIQUE

**Suszenie może odbywać się w pozycji poziomej lub pionowej.**

=> poziomo w temperaturze otoczenia – twarde słoje będą wyraźniej zaznaczone

=> pionowo – wygląd będzie jednolity.

### **Wykańczanie elementów wewnątrz:**

#### **Boazerie, lamperie, belki, meble, kuchnie, parkiety ...**

Drewno w ten sposób patynowane może być wykańczane na różne sposoby :

Można dodać wybielającą pastę 0698, nada to wygląd starego « SPRANEGO DREWNA » ( *można malować, patrz karta z opisem technicznym*). Do tego wykończenia można zastosować olej wodny PROTEC WOOD 0273 MAT DO WNĘTRZ ( **PATRZ KARTA Z OPISEM TECHNICZNYM**),  
wosk

w paście 0001 lub bezbarwny wosk w płynie 0020.

Można zastosować bezbarwny WODNY OLEJ do parkietów MAT NIEWIDOCZNY 0218 nie zmieniający kolorów lub bezbarwny wosk do parkietów 0052 lub też poliuretanowy lakier do parkietów.

### **Wykończenia na zewnątrz:**

#### **PATYNA STARA CHATA**

Nadaliśmy tej patynie nazwę « **stara chata** », ponieważ przy jej pomocy uzyskuje się efekt drewna pozostającego latami na słońcu, śniegu, deszczu....

Do wykończenia można zastosować nasz wodny olej PROTEC WOOD 0271 MAT ANTY UV NA ZEWNĄTRZ ( **PATRZ KARTA Z OPISEM TECHNICZNYM**)

#### **POSTARZAŁY SZARY SPRANE DREWNO (możliwa patyna)**

- 1) Przy pomocy rozpylacza nakładamy Postarzacz domów N°1 0853 SUSZENIE
- 2) Nałożenie Postarzacza domów n°2 0852 **nie rozcieńczonego**. SUSZENIE
- 3) Plamy i słoje uzyskujemy przy pomocy Postarzacza domów 0853 **nie rozcieńczonego**, następnie po wysuszeniu możemy zwiększyć efekt plam nakładając 0852.

**Można ozdobić plamami Korektora 0844 i Postarzacza 0843.SUSZENIE**



## FICHE TECHNIQUE

Przy pomocy rozpylacza nałożyć Pastę Wybielającą **0698** w stężeniu **100g/l wody** ( lub innym w zależności od poszukiwanego rezultatu)

Suszenie i usuwanie nadmiaru proszku szczotką lub PAD( materiał ścierny)

**PATRZ KARTA Z OPISEM TECHNICZNYM**

Nakładamy Olej Woskowy PROTEC WOOD 0271 Matowy anty UV w 2 warstwach, mokra na mokro.

*PATRZ KARTA Z OPISEM TECHNICZNYM*

### UZYSKIWANIE INNYCH KOLORÓW PATYNY :

#### JASNY KONIAK PIERNIK :

- 1) nałożenie Postarzacza domów N°1 **0853** *Suszenie*
- 2) nałożenie Postarzacza domów N°2 **0852** *Suszenie*
- 3) nałożenie Postarzacza domów **0843** *Suszenie*

*„Postępujemy, jak poprzednio w celu uzyskania plam i wykończenia.”*

**MIÓD** : 1+2+3- jak poprzednio, następnie stosujemy Korektor 0844. *Suszenie*

*„By uzyskać plamy i wykończenia postępujemy, jak poprzednio”*

*Produktów nigdy ze sobą nie mieszamy, może wytrącić się nieskuteczny osad.*

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- +** uważnie przeczytać uwagi na etykiecie,
- +** pracować w dobrze wietrzonym pomieszczeniu
- +** nosić gumowe rękawice,
- +** nie połykać,
- +** pozostawiać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

*Informacje udzielone w dobrej wierze, nie pociągają za sobą odpowiedzialności.*