



FICHA TECNICA

PÁTINA VERDE ANTIGUO PARA COBRE - BRONCE-LATÓN 0867

Esta pátina permite teñir y patinar por oxidación los metales cuprosos.

APLICACIÓN




Se utiliza sobre un metal desengrasado, no barnizado, y seco, con brocha, o por inmersión. La reacción es relativamente rápida alrededor de 5 minutos.
Esta pátina puede diluirse con agua lo que permite tener distintos matices.

Tras la oxidación, aclarar abundantemente con agua para parar la reacción. Después del secado para proteger el metal puede, bien aceitarlo con nuestro aceite de Protección 0860, bien encerarla con nuestra cera incolora para metales 0730.

Limpieza de las brochas: con agua.

SEGURIDAD PRODUCTO PROFESIONAL

Leer atentamente la etiqueta de seguridad

-  Llevar imperativamente guantes de goma, gafas.
-  No ingerir.
-  No dejar al alcance de los niños.

Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.

DELEGACIÓN ESPAÑA : TINO RIERA

Ebanista - Restaurador
Calle Atanasio Menéndez, 11 bajo 33.212 Gijón – Asturias –España
Tel. y fax(34) 985 312 601 - Mail : easylabspain@telecable.es

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France
Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com
Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C